

商品規格

品名：真空氣壓保冷保溫瓶

型號：HF-J861L

容量：1.3L

材質：內膽304不鏽鋼、PP

——勳風家電系列，您舒適生活的伙伴——

勳風正式保證卡

品 註 意 請 該 品 訂 質

承蒙選購“勳風家電系列產品”不勝
感激，萬一發生故障，可憑本服務卡
，享有自購買日期起一年之內保固
服務(不包含配件及消耗性零件)

※本卡請填寫使用者姓名、地址、購買
日期及經銷商確認章後開始生效。

※如有下列情形之一者，雖在保固服務
期間內亦得酌收材料成本費或服務費
請諒解。

- (1) 因使用不當或錯誤而導致之故障、損壞。
- (2) 安裝後經顧客自行改裝引起之故障損壞。
- (3) 天災、地變所發生之故障。
- (4) 未出示本保證書時。
- (5) 保證書上未填寫購買日期及未蓋經銷商印章時。

※超過保證期間得酌收材料費

※本服務卡無從補發，敬請妥為保存。

保 證

請上勳風官網
www.supafine.com.tw 登錄
序號，以確保保固權益

購買日期	年 月 日
保證期間	壹 年
顧客姓名	司有風
顧客電話	印限企
顧客地址	
經銷商蓋章	

勳風企業有限公司
SHIVN FENG ENTERPRISE CO., LTD
新北市汐止區八連路一段94巷2-1號
免付費服務專線 0800-251-175



真空氣壓保冷保溫瓶

使用說明書



非常感謝您選購勳風家電系列商品，在使用前請務必詳閱
本說明書，且本書附有保證卡，請妥善保存。

注 意 事 項

- 01.本產品禁止在爐具上直接加熱。
- 02.清洗時·請勿用洗碗機等清洗。禁止用鋼絲球和其他化學溶液(具有強腐蝕性)擦洗。
- 03.請勿將本產品放置在火爐等熱源周圍·以免塑膠部件受熱變形。
- 04.請勿倒置、擠壓和撞擊本產品·避免容器變形凹陷降低保溫性能。
- 05.放置冰塊時請勿將超過容器口部尺寸的大冰塊強行壓近容器內。
- 06.請勿長時間(1天以上)在容器內盛放茶水、果汁及乳製品等·以防變質·產生異味。
- 07.注入熱水時·請勿超出真空保溫壺的最佳水位處·以免溢出燙傷。
- 08.本產品]不預期供生理感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用·除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。妥善保管本產品·存放於兒童和沒有能力判斷附近有危險性的人群可觸及範圍之外·產品工作時·尤需特別謹慎·加倍小心。
- 09.請放置在兒童拿不到的地方。避免小孩接觸裝有熱水或者其他液體的保溫壺·以免燙傷。
- 10.請勿在壺內裝入碳酸飲料或其他有氣飲料·避免打開壺蓋時·液體隨氣體噴出·弄髒衣服等。
- 11.每次使用後·請徹底清洗壺身及內膽·並風乾後貯存·以避免長時間使用後·水跡難以清洗。

使 用 與 保 養

首次使用前·應以溫水和溫和的洗滌劑 清洗所有部件。洗滌劑可在容器中靜置 5分鐘·之後將水倒出·以溫水徹底沖 洗乾淨。

- 請勿將不銹鋼食品或飲料容器放入微波爐以及任何爐灶上加熱!
- 盛裝熱飲請勿裝的過滿·避免溢出造成燙傷。
- 為防止溢出或外濺·使用前要確保容器的蓋子和瓶蓋完全擰緊。
- 為了避免細菌滋長·請勿用來存放溫熱的乳製品或嬰兒食品。

日 常 清 洗 與 保 養

直接陽光暴曬或高溫環境對不銹鋼真空保溫容器的保溫功能有不利影響。不銹鋼真空保溫容器達到最佳保溫效果的方式和步驟如下:

- 1.用熱水或冷水將保溫容器預熱或預冷。
 - 2.靜置5分鐘。
 - 3.倒空後立即灌入您最愛的冷/熱飲或食物。
- 若容器內壁出現污漬·可使用兩茶匙小蘇打和溫水混合靜置一小時·打開蓋子和瓶塞保持敞開狀·然後徹底沖洗。
 - 針對頑固汙績·注滿溫水與小蘇打溶液浸泡一整夜·打開蓋子和瓶塞保持敞開狀·然後徹底沖洗。整夜浸泡會產生極佳效果。
 - 請勿使用漂白劑或含氯清潔劑進行清潔。
 - 請勿使用鋼絲刷或拋光劑清洗。

使用指引



1. 同時按下兩邊的安全鎖打開壺蓋



2. 打開壺蓋後，取出裡面的導水管，再注入開水或冰水。



3. 注水之後把導水管裝好，導水管一定要放置在出水口中間的卡槽位置，如上圖所示。



4. 導水管裝好後蓋上蓋子，需發出“啪”一聲響，蓋子才算關閉完全。



5.需要喝水的時候，輕輕把出水按鍵往上一提，打開出水按鍵。



6.輕輕按壓打開之後的出水按鍵，根據需要往下按壓裝水。

提示：

按壓出水的時候請注意力度，考慮到有些杯子的容量偏小，請切勿一次按壓到底，以免由於杯子的容量太小導致熱水溢出而燙傷。



7.使用完後輕按一下出水按鍵開關，使開關復位，節省空間。



8.壺身與壺蓋連接桿：若使用久了壺蓋出現鬆動的現象，是連接桿鬆了，可以根據實際情況把連接桿對準兩邊的開孔串緊即可。