

18.5x10CM

HF-D8082P 充電式捕蚊拍



LED照明功能
夜間捕蚊輕鬆容易



— 充電式 — 蚊拍王

HF-D8082P

三層密集網面
大小蚊蟲一網打盡




注意事項

電蚊拍工作時金屬網面有高壓，請勿用手或手持帶金屬物體觸及金屬網面！本產品並非玩具，請勿給小孩作玩具使用！

- 不可用手指碰觸或捏壓網片；前網太靠近後網時會發生電擊。
- 不可在充斥可燃性油氣或液體之場所使用，以防火警。
- 首次使用，要先充足電。若長時間不使用，需先充足電後再行放置，之後每三個月至少補充電一次。
- 使用後，網面上的蚊蟲和汙物，請用乾布或毛刷清除，切勿用濕布或水清洗，否則會影響滅蚊功能。若網面潮濕可用吹風機或陽光曬乾後再使用。
- 不可用金屬等導電物插入網面，以免造成觸電或蚊拍故障。
- 請不要拍打其它硬物體以免破壞金屬網面。

產品規格

產品名稱：電蚊拍 產品型號：HF-D8082P
輸入電壓：AC100-240V, 50/60Hz
瞬間電壓：3500V 消耗功率：1W
產地/年份：中國/2020年 塑料材質：ABS
委製/進口商：勳風企業有限公司



使用方法

1. 首次使用請充電6-8小時後再使用。電量用完請及時充電，最長充電時間不超過12小時。
2. 若長時間不使用，每3個月請充電8小時以上一次，電池更耐用。
3. 需滅蚊時請將選擇開關撥動至開啟電網位置，按住電擊按鈕不放手，往蚊蟲方向揮掃過去殺滅蚊蟲。
4. 需照明時請將選擇開關撥動至電網+照明位置；按住電擊按鈕不放手，往蚊蟲方向揮掃過去殺滅蚊蟲。
5. 充電時請將選擇開關撥動至關閉電源位置，再撥動握把下方充電插頭移動鈕移出充電插頭，將充電插頭插入110V插座充電即可。
6. 不使用時請將選擇開關撥動至關閉電源位置。

勳風企業有限公司 榮譽出品
SHIVN FENG ENTERPRISE CO.,LTD
新北市汐止區八連路一段94巷2-1號
TEL:(02)2646-5166 FAX:(02)2646-4919
免費服務專線 **0800-251-175**
www.supafine.com.tw



廢電池請回收