

21x10.5CM

HF-D8086A 充電式捕蚊拍

第6代

—電池式— 蚊拍王

HF-D8086A



安全雙控開關
日/韓最新安規設計

三層密集網面
大小蚊蟲一網打盡

注意事項


電蚊拍工作時金屬網面有高壓，請勿用手或手持帶金屬物體觸及金屬網面！本產品並非玩具，請勿給小孩作玩具使用！

- 不可用手指碰觸或捏壓網片；前網太靠近後網時會發生電擊。
- 不可在充斥可燃性油氣或液體之場所使用，以防火警。
- 不使用時，請把電池拆下，產品放置乾燥處存放。
- 使用後，網面上的蚊蟲和汙物，請用幹布或毛刷清除，切勿用濕布或水清洗，否則會影響滅蚊功能。若網面潮濕可用電吹風或陽光曬乾後再使用。
- 不可用金屬等導電物插入網面，以免造成觸電或蚊拍故障。
- 請不要拍打其它硬物體以免破壞金屬網面。

產品規格

產品名稱：電蚊拍
額定電壓：DC 1.5V X 2
消耗功率：0.5 W
使用電池：3號電池2顆
委製/進口商：勳風企業有限公司

產品型號：HF-D8086A
瞬間電壓：3000V
產地/年份：中國 / 2020年
型材料質：ABS



使用方法

1. 打開拍柄的電池蓋，依電池圖示之正負方向裝上電池。壓下拍柄上的電源按鈕時，拍柄上的指示燈會亮起，表示拍網已通電。
2. 欲擊殺蚊蟲時，請同時按住電擊鈕1與電擊鈕2不放手，往蚊子方向揮掃過去，蚊子接觸到電網時，會出現電火花和電擊聲，在1-2秒持續的電擊下蚊子死亡。
3. 鬆開手柄任何一側的電擊鈕，電蚊拍餘電會立刻自動消失，不再通電。
3. 當滅蚊電網殺滅無力時，請更換電池。

勳風企業有限公司 榮譽出品
SHIVN FENG ENTERPRISE CO.,LTD
新北市汐止區八建路一段94巷2-1號
TEL:(02)2646-5166 FAX:(02)2646-4919
免費服務專線 0800-251-175
www.supafine.com.tw



廢電池請回收